



הוראות הפעלה מאוורר מגדל 3D



סירקולטור אוויר
מדגם D27100

Manual & Warranty for C27100 - Electrostar Ltd.

תודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.



תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאוורר לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר: www.star.co.il

מעבדות נוספות:

- | | |
|--|---|
| חדרה - אחים איטח - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088 | תל אביב - דני תיקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995 |
| קרית ביאליק - אלדן - שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442 | בת ים - בית אור - מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643 |
| יוסי - 050-2663596 | פתח תקווה - המאיר - רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123 |
| ירושלים - נשר ברק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579 | כפר סבא - א.ב. שרותי חשמל - רח' רוטשילד 69 טל. 09-7674410 |
| רחובות - חשמלית - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383 | הרצליה - מכנומיקס - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149 |
| 08-6480636 | נתניה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733 |
| אשדוד - רשת חשמל - שי- מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718 | |

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאוורר במקום לח או רטוב.
5. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקין.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין לקבוע את המאוורר בקברת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
8. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
9. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.
10. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום.
11. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.
12. אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחות.
13. אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים.
14. יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
15. מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:

1. עקב תנועת האוויר החזקה שמאוורר זה מוציא שמיעת תנועת האוויר היא נורמלית. להפעלה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה ביותר.
2. ניתן להפעיל את המאוורר באמצעות הלחצנים הממוקמים מעל המאוורר או באמצעות השלט.
3. הוצא את המאוורר בהירות משקית הפלסטיק ומהקרטון.
4. הנח את המאוורר על משטח יציב וישר.

אזהרה - בתחתית המאוורר ישנן גומיות שעלולות להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים, הקפד להניח את המאוורר על משטח מתאים.








שלט רחוק:

כל פעולה שניתן לבצע באמצעות השלט ניתן לבצע באמצעות הכפתורים שעל המאוורר. הכנס את שתי בטריות ה-AAA שבאריזה למקומן בשלט. אין לערבב בטריות חדשות וישנות. אין לערבב בטריות אלקליניות, סטנדרטיות (קרבון-זינק) או נטענות (ניקל-קדמיום).

נתונים טכניים:

230V 68W 50Hz
מספר סיבובים - RPM:
מהירות נמוכה 1: 1150
מהירות בינונית 2: 1265
מהירות גבוהה 3: 1350

5. הכנס את תקע המאוורר לשקע של 220V.
- אזהרה - שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.**
6. הפעל את המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה () שעל המאוורר או על השלט.
7. בפעם הראשונה שהמאוורר יופעל הוא יעבוד במהירות הגבוהה ביותר.
8. **מהירויות** - לאחר הפעלת המאוורר שנה את מהירות המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור המהירויות ().
כל לחיצה על כפתור זה תשנה את המהירות ממהירות גבוהה (3), למהירות בינונית (2), למהירות נמוכה (1) וחוזר חלילה.
9. **צידוד בסיס המאוורר** - בכדי להתחיל או להפסיק את פעולת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד () בזמן שהמאוורר פועל. ניתן להשתמש בפעולת הצידוד בכל מהירות ועם הפעלת הטיימר.
10. **צידוד תריס המאוורר** - בכדי להתחיל או להפסיק את צידוד תריס המאוורר לחץ על כפתור צידוד התריס ().
ניתן להשתמש בפעולת צידוד התריס בכל מהירות ועם הפעלת הטיימר.
- טיימר** - הטיימר מאפשר את הפעלת המאוורר לזמן מוגבל של החל משעה ועד ל-7 שעות.
 - לחיצה על כפתור הטיימר () תשנה את זמן פעולת המאוורר.
 - לחיצה אחת תפעיל את המאוורר לשעה.
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשעתיים.
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשלוש שעות (1+2).
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לארבע שעות.
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לחמש שעות (1+4).
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשש שעות (2+4).
 - לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשבע שעות (1+2+4).
 - לחיצה נוספת תבטל את פעולת הטיימר.
 - כאשר הטיימר כבוי המאוורר יפעל ללא הפסקה.
11. בכדי לכבות את המאוורר לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי והוצא את תקע המאוורר מהחשמל.

