

Otto



הוראות הפעלה למאורר רצפתי מדגם אוטו במבוק

Manual & Warranty for OTTO BAMBOO - Electrostar Ltd. 0114

מס' סדורי: 4002014

תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו _____

תאריך הקניה _____

חתימה וחותמת המפיץ המורשה _____

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 2230* מכל טלפון לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעורבות היכנסו לאתר: www.star.co.il

מעבדות נוספות:
תל אביב - דני תיקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995
בת ים - בית אור - מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643
פתח תקווה - המאיר - רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123
כפר סבא - אב שרתי חשמל - רח' רוטשילד 69 טל. 09-767410
הרצליה - מכונמיקסי - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
תנויה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733

חדרה - אחים איטח - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קרית ביאליק - אלון - שדרות יהושלים 15 טל. 04-8722442
יסי - 050-2663596
יזשלים - נשר ברק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579
רחובות - חשמלות - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383
08-6480636
אשדוד - רשת חשמל - שי - מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הפעלה למאורר רצפתי מדגם אוטו במבוך

דגם: Otto Bamboo

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין לאחסן ולהפעיל את המאורר במקומות לחים או רטובים.

המאורר אינו עמיד במים - אין להניח בסמוך למים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאורר. הרכבה או שימוש לא נכון במאורר עלול לגרום לסכנת שריפה, התחשמלות או פגיעה אשית.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותו של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
6. יש להניח את המאורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאורר בשימוש.
9. אין להניח את המאורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות, ירעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חום, תנור אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה. למניעת אש או התחשמלות אין להשתמש במאורר בקרבת חלון, גשם, מים או לחות. כל אלו יכולים לגרום לסכנת חשמל.
11. מנע שרות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאורר.
12. כאשר המאורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאורר או ללחוץ עליה.
14. למאורר גמיות בתחתיתו העלולות לגרום לסימנים על היטים עדינים ולכן מומלץ להימנע מלהניח את המאורר על היטים אלה.
15. וודא כי הוצאת את כל חומרי האריזה מהמאורר טרם השימוש. שמור על האריזה לצורך אחסון או העברת המאורר.
16. לבידוד מורחשל תפוס את התקע עצמו ומשך, אין למשוך בחוט החשמל.
17. אין להפעיל את המאורר באם הרשתות, הקדמית או האחורית, אינן מורכבות כראוי. השימוש במצב זה עלול לגרום לפגיעה.
18. אין ללפף את חוט החשמל סביב המאורר שכן מצב זה יכול לגרום לחוט החשמל להישרב.
19. אין להשתמש במאורר באם נראה כי חוט החשמל נפגע.
20. מאורר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.
21. **המאורר נועד לשימוש פנימי בלבד. אין לאחסן בחוץ.**

אזהרה: אסור להשתמש במאורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

תפעול המאורר:

1. מקם את המאורר במיקום הרצוי על משטח שטוח.
2. חבר את כבל החשמל לשקע מתאים.
3. הפעל את המאורר באמצעות הבקר שבגב המכשיר ובחר במהירות הרצויה.

נקיון המאורר:

1. לפני הניקוי יש לכבות את המאורר ולנתק אותו מהחשמל.
2. אין לסבול את המאורר במים או בכל נוזל אחר.
3. לניקוי חיצוני: נגב באמצעות מטלית לחה וייבש ביסודיות.
4. לניקוי כנפי המאורר: הסר את ארבעת הברגים שבגב המאורר והסר בעדינות את הרשת האחורית. כעת ניתן לנגב את כנפי המאורר באמצעות מטלית לחה. שים לב: יש לייבש את הרשת האחורית ביסודיות לאחר הניקוי. בסיום הניקוי החזר את הרשת האחורית למקומה והברג את הברגים כך שיהיו מוחדקים.

אחסנה

1. יש לנבקות את המאורר לפני אחסנתו.
2. החזר את המאורר לאריזתו המקורית.
3. אין לכרוך את כבל החשמל סביב בסיס המאורר.
4. שמור על הכבל בכדי למנוע מזק לטעיפתו או לתקע החשמל.
4. אחסן במקום יבש.

נתונים טכניים:

220-240V ~ 50Hz 45W
מספר הסימנים - RPM:
מהירות גבוהה: 1045
מהירות בינונית: 743
מהירות נמוכה: 583

