

# BLUESTAR

מאזנר עמד 18" FS4525

הוראות  
הרכבה  
והפעלה



Manual & Warranty for FS4525 - Electrostar Ltd.

# תודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

# BLUESTAR

## תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

## תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאזנר עמוד לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ  
רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם \*2230 מכל טלפון

חדרה - אחים איטח- רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088  
קרית ביאליק- אלדן- שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442  
יוסי-2663596-050  
נהריה- איילון שרות- רח' לוחמי הגטאות 3 טל. 04-9929522  
ירושלים- נשר ברק ואור- רח' יפו 123 טל. 02-6254579  
רחובות- חשמלית- רח' בילו 19 טל. 08-9455383  
אשקלון- אמינות- רח' רמז 15 טל. 08-6727114  
אשדוד- רשת חשמל- שי- מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

מעבדות נוספות:  
תל אביב- דני תיקונים- רח' סלמה 94 טל. 03-6820995  
בת ים- בית אור- מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643  
בני ברק- חשמל ירושלים- רח' ירושלים 22 טל. 03-6189073  
פתחתקווה- המאיר- רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123  
כפר סבא- א.ב שרותי חשמל- רח' רוטשילד 69 טל. 09-7674410  
הרצליה- מכנומיקס- רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149  
נתניה- בר מנחם- רח' רמז 15 טל. 09-8337733

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

# הוראות הרכבה והפעלה למאוורר עמוד 18"

דגם FS4525


## אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.

## אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או חומרי ניקוי על המאוורר.
5. ניתן לנקותו בעזרת מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
6. יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
8. מנע מגע עם המאוורר כאשר הוא בשימוש. אין להכניס מבעד לרשת אצבעות או כל גוף זר אחר.
9. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש. לא מומלץ כי ילדים או קשישים יהיו לזמן ארוך תחת זרימת האוויר שהמאוורר יוצר.
10. שמור מרחק בין המאוורר למוצרים מתעופפים כמו וילונות וצמחים ומנע קירבה למקורות חום כמו תנור חימום או בישול, להבת גז וכו'.
11. מאוורר זה הינו לשימוש פנימי בלבד.
12. **מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.**

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**



## רשימת החלקים:


1. רשת קדמית
2. כנף
3. רשת אחורית
4. בסיס + צינור
5. בית שאלטר

## נתונים טכניים:

מס' הסיבובים - RPM  
 מהירות נמוכה - 870  
 מהירות בינונית - 1160  
 מהירות גבוהה - 1270  
 מס' הלהבים - 3  
 קוטר - 40 ס"מ  
 מפסק מהירויות השראתי  
 230V ~ 50Hz 70W

## 1. הרכבת המאוורר

- הנח את בסיס המאוורר על הרצפה. וודא שהמשטח ישר כדי למנוע נפילת המאוורר.
- הרכב את הצינור על בסיס המאוורר.
- הכנס את גוף המאוורר (בית שאלטר+מנוע) על צינור הניקל וחזק בעזרת בורג לחיזוק העמוד.



## 2. הרכבת הרשתות והכנפיים (איור 2)

- הוצא את סגר הכנף ואום רשת אחורית מעל ציר המנוע.
- הכנס את הרשת האחורית על ציר המנוע וחזק בעזרת אום הרשת האחורית.
- השחל את הכנף על ציר המנוע וחזק בעזרת סגר לכנף נגד כיוון השעון. בדוק כי הכנף מסתובבת באופן חופשי.
- פתח את תופסן האבטחה הנמצא על טבעת הרשת הקדמית מקם את הרשת הקדמית על גבי הרשת האחורית וסגור את תופסן האבטחה על טבעת הרשת. חזק בעזרת הבורג.

על מנת להגביה את המאוורר לגובה הרצוי פתח את סגר העמוד, מקם את המאוורר בגובה להרצוי וסגור את סגר העמוד.



## הוראות הפעלה:

- הנח את המאוורר על משטח ישר.
- חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.
- למאוורר מפסק מהירויות בעל 4 מצבים:
  - מצב 1 - מהירות נמוכה
  - מצב 2 - מהירות בינונית
  - מצב 3 - מהירות גבוהה
  - מצב 4 - מצב כיבוי OFF.

כוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה לך ע"י הטיית ראש המאוורר קדימה ואחורה.

**ציוד המאוורר:** על המכסה האחורי של המאוורר ישנו כפתור צידוד. על מנת להפעיל את הציוד לחץ על כפתור הציוד כלפי מטה. להפסקת הפעולה משוך את הכפתור כלפי מעלה.

## הוראות ניקוי:

- יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
- יש צורך לנקות את המאוורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
- נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.

